



EINSTELLEN UND ANWENDEN

VERLEIMFRÄSER

ART.-NR. 16430

ENT
European Norm Tools

VERLEIMFRÄSER

EINSTELLHÖHEN

Längen [mm]	Materialstärke A ab Frästischoberkante [mm]			
	16	19	22	
B	20,7	22,2	23,7	
T	7,0	7,0	7,0	

Sicherheits- und Anwendungshinweise

- Fräser nur stationär verwenden!
- Werkzeug nicht im laufenden Betrieb einstellen!
- Sicherheitsdatenblatt des Werkzeugs beachten!
- Einstellhöhen vor Arbeitsbeginn beachten.

Fräserhöhe einstellen

- Stellen Sie den Fräser gemäß der Tabelle ein.

Hinweis

Die Fräserhöheneinstellung darf während des gesamten Fräsvorgangs **nicht** mehr verändert werden.

